

Obsługa i sygnalizacja stanu samoczynnej blokady liniowej typu Eac

Obsługa:

nazwa przycisku/polecenia			opis
przycisk	EBILock	ESTW	
Wbl	BLW	WBL	a) żądanie pozwolenia b) odwołanie stopowania
Wbl (o)	BLO	OWBL	odwołanie żądania pozwolenia
Pzk	BLP	PZK	danie pozwolenia
Zwbl (o)	BLZ	ZWBL	zwolnienie kierunku (ze stacji przyjmującej)
A (o)	BLA(I)	AZK	awaryjna zmiana kierunku (oddanie pozwolenia)
STOP	BLS	STOP	stopowanie (zamknięcie przeciw wyjazdowi)
-	-	OSTOP	odwołanie stopowania

(o) - wyciągnięcie przycisku

Sygnalizacja na pulpicie kostkowym:

stacja A	stacja B	opis
		stan neutralny
		a) żądanie ustawienia kierunku A → B b) zwalnianie kierunku
		ustawiony kierunek A → B, wszystkie odstępy wolne
		odstęp it2 zajęty; na pulpicie widoczna jest tylko część odstępów, lampka kTor sygnalizuje grupowo zajętość dowolnego odstępu lub wyświetlanie sygnału „Stój” na dowolnym semaforze odstepowym
		kierunek zastopowany
		awaryjna zmiana kierunku na B → A

Sygnalizacja na pulpicie komputerowym: patrz instrukcja Ie-20 lub wytyczne Ie-104.