

Obsługa urządzeń przejazdu kat. A w km 14.272 na stacji Istebna

Zamykanie i otwieranie przejazdu kat. A w km 14.272 odbywa się z pulpitu kostkowego urządzeń stacyjnych i realizowane jest przy pomocy następujących przycisków:

- „ZRg” - zamykanie rogatek,
- „ORg” - otwieranie rogatek.

Po użyciu przycisku „ZRg” włączane jest ostrzeżenie wstępne, a po upływie czasu ostrzeżenia wstępnego możliwe jest zamykanie rogatek. Puszczanie przycisku powoduje zatrzymanie ruchu rogatek. Położenie pośrednie dowolnej rogatki sygnalizowane jest dzwonkiem. Stan przejazdu sygnalizowany jest lampkami kontrolnymi:

- zielona lampka „ORg” - świecenie oznacza stan otwarcia rogatek,
- czerwona lampka „ZRg” - świecenie oznacza stan zamknięcia rogatek,
- czerwona lampka „AwZ” - świecenie oznacza gotowość obwodu awaryjnego zamykania rogatek,
- biała lampka „KS” - świecenie oznacza obecność napięcia w sieci zasilającej,
- biała lampka „URg” - świecenie oznacza utwierdzenie rogatek w przebiegu.

W celu awaryjnego zamknięcia rogatek z pominięciem fazy ostrzeżenia wstępnego należy użyć przycisku „AwZ”. W przypadku konieczności otwarcia przejazdu utwierdzonego w przebiegu należy zwolnić ręcznie przebieg.